

Optimisez la gestion de votre fond de cuve au champ

Bonnes pratiques

07.05.2021

Gérer son fond de cuve de pulvérisation de façon responsable en maintenant vitesse et pression, c'est possible. Démonstration en images.

Cette vidéo vous explique comment faire : le rinçage du fond de cuve est une étape essentielle avant la vidange, qui bien souvent s'effectue au champ. Afin d'éviter les pollutions ponctuelles, la réglementation impose une première dilution au 1/6e de la bouillie phytosanitaire restant dans le fond de cuve du pulvérisateur. Un ou plusieurs rinçages sont ensuite nécessaires pour atteindre une dilution au 1/100e, imposée par la réglementation avant la vidange au champ. Dans cette vidéo, nous vous proposons un moyen d'optimiser la gestion de votre fond de cuve au champ : il est possible de gagner du temps et d'économiser de l'eau en faisant trois rinçages, tout en maintenant vitesse et pression de travail.